


# Contact avancé TB sur tube

Référence 100208



## Fonction

Pour la commande directe d'aiguillages avec bobines de courant