

Matériel auxiliaire croisement, TB-TW, 65°-90°, avec interruption du courant

Référence 100219



Remarques

- Ce matériel auxiliaire est compris dans l'installation complète (maillage)

- Sans ancrages de fil de contact rainuré, filet porteur ni suspensions
- Les listes de pièces exactes sont montrées dans les plans de montage correspondants